Podłoga podniesiona ERAR SYSTEM®
materiały



Narzędzia do montażu podłogi

Montaż podłogi podniesionej p. 1

Podłoże oczyścić (zamieść, odkurzyć, usunąć luźne warstwy) i zagruntować preparatem impregnującym.



Montaż podłogi podniesionej p. 2

Oznaczyć poziom podłogi i przy pomocy poziomicy wodnej przenieść znaczniki na ściany.



Montaż podłogi podniesionej p. 3

Pierwszą stopę ustawić w narożniku pomieszczenia. Po nałożeniu na podstawę odpowiedniej ilości kleju przykleić ją do podłoża i przy pomocy nakrętek wyregulować na odpowiednią wysokość.

Montaż podłogi podniesionej p. 4

Wzdłuż jednej ze ścian, w odległości 600mm od ściany przyległej przykleić kolejną stopę i wypoziomować ją przy pomocy nakrętek.



Montaż podłogi podniesionej p. 5

Co 600mm ustawić kolejne stopy na całej długości ściany i na głowicach ułożyć belkę z profila 40x40mm. Profil przymocować do głowic przy pomocy śrub specjalnych i wypoziomować na całej długości.



Montaż podłogi podniesionej p. 6

Jeśli zajdzie konieczność połączenie długich belek profila wykonać na stopie. W przypadku konieczności połączenia pomiędzy stopami – należy użyć płytki łącznika.



Montaż podłogi podniesionej p. 7

W odległości 600mm, wzdłuż przylegającej ściany ustawić kolejną stopę, a następnie cały rząd.

Montaż podłogi podniesionej p. 8

Na głowicach ułożyć kolejną belkę profila i podobnie jak w rzędzie pierwszym przykręcić go za pomocą śrub specjalnych. Całą belkę wypoziomować.

Montaż podłogi podniesionej p. 9

Na głowicach ułożyć odcinek profila o długości 556mm i przykręcić go przy pomocy śrub specjalnych, a następnie wypoziomować.

Montaż podłogi podniesionej p. 10

Ułożyć kolejne odcinki profila o długości 556mm i przy pomocy śrub specjalnych, skręcić je w regularną kratownicę. Wzajemne położenie elementów kontrolować przy pomocy kątownika.

Montaż podłogi podniesionej p. 11

W miejscach łączenia profili, w węzłach kratownicy, ułożyć nakładki tłumiące drgania.

Montaż podłogi podniesionej p. 12

Z nakładki w narożniku, przy pomocy noża usunąć wszystkie występy a na nakładkach przy ścianie – usunąć występy wzdłuż dłuższej osi.

Montaż podłogi podniesionej p. 13

Nakładki przykleić do profili przy pomocy krótkich odcinków taśmy dwustronnie klejącej.

Montaż podłogi podniesionej p. 14

Na dwie sąsiednie krawędzie płyty podłogowej nakleić uszczelkę piankową.

Montaż podłogi podniesionej p. 15

Ułożyć płytę na wypoziomowanych profilach w taki sposób aby naklejona uprzednio uszczelka znajdowała się w szczelinie pomiędzy ścianą i krawędziami płyty.



Montaż podłogi podniesionej p. 16

Ułożyć pierwszy rząd płyt. W szczelinie pomiędzy płytami i ścianą wkleić uszczelkę piankową. Całość wypoziomować.



Montaż podłogi podniesionej p. 17

Przy pomocy klucza dokręcić nakrętki śrub specjalnych.

Montaż podłogi podniesionej p. 18

Po ostatecznym wypoziomowaniu, przy pomocy kluczy dokręcić nakrętki zabezpieczające przed zmianą wysokości.

Montaż podłogi podniesionej p. 19

Zmierzyć wielkość końcowej płyty.



Montaż podłogi podniesionej p. 20

Przy pomocy piły dociąć brakujący fragment płyty. Należy uwzględnić zmniejszenie wymiaru na uszczelkę piankową.



Montaż podłogi podniesionej p. 21

Docinaną krawędź starannie okleić folią metalizowaną.

Montaż podłogi podniesionej p. 22

Uszczelkę piankową przykleić od strony ścian (z jednej strony na folię metalizowaną).

Montaż podłogi podniesionej p. 23

Docinaną płytę umieścić w wolnej przestrzeni na końcu rzędu płyt



Montaż podłogi podniesionej p. 24

Powielając czynności dostawić drugi i kolejne rzędy stóp, belek profili i płyt. Cały czas należy kontrolować dopasowanie fug i poziom podłogi.

Montaż podłogi podniesionej p. 25

Po zakończeniu wykończyć podłogę listwą przyścienną. Końcówkę listwy przyciąć pod kątem prostym a następnie część naklejaną na płycie przyciąć pod kątem 45 stopni.

Montaż podłogi podniesionej p. 26

Odkleić zabezpieczające taśmy papierowe i listwę umieścić dokładnie w narożniku.

Montaż podłogi podniesionej p. 27

Po ułożeniu listwę docisnąć na całej długości.

®

Dystrybucja i montaż :
ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka S.K.
tel. 22 668 99 00 kom. 602 218 450
www.lukasiak.com.pl e-mail:
biuro@lukasiak.com.pl

Copyright Z.P.U.H. Łukasiak 2015.